ROMESS®

09842-10








Attenzione: maneggiare con cura il dispositivo di regolazione ed evitare danni meccanici che potrebbero portare a impostazioni errate.



1. Impostare la scheda di calibrazione all'altezza corretta. Importante: una mano deve afferare saldamente la maniglia (Fig. 2-3). Quindi ruotare la leva fissaggio verso sinistra per rilasciarla (Figura 2-1); posizionare il pannello e ruotare la leva di fissaggio verso destra per fissarla in posizione (Fig. 2-2).





(Fig. 1) (Fig. 2)

2. Regolare la scheda verticalmente e orizzontalmente.






3. Trasporto
Inclinare il tavolo sulle ruote
per il trasporto fino a quando
i piedini di base non sono liberi
(Fig. 7)

(Fig. 3) Verticale con vite di regolazione 3

(Fig. 4) Orizzontale con viti di regolazione 1 e 2







(Fig. 7)

(Fig. 5) (Fig. 6)

Manutenzione: controllare regolarmente il pannello per danni e uniformità.

Pulire solo con un panno umido e un detergente neutro. **Attenzione** : non utilizzare detergenti a base di solventi.

Smaltimento dei rifiuti:

La scheda di calibrazione del radar non contiene materiali pericolosi e può essere restituita a rottami metallici o restituita a noi.

